

WinBook DN Series

BIOS セットアップ マニュアル

- **BIOS セットアッププログラムについて**

BIOS セットアッププログラムとはパソコンの BIOS 設定を確認、変更するためのプログラムです。

本機では Insyde BIOS を使用しています。セットアッププログラムは、マザーボード上のフラッシュメモリに格納されており、パソコンの起動時いつでも実行できます。

BIOS セットアッププログラムで定義する設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域のメモリに格納されています。このメモリはマザーボードに搭載されたバッテリーによって保存されているため、パソコンの電源を切ったり、リセットしてもメモリの内容が消えることはありません。パソコンが起動するたびに設定のチェックを行い、CMOS RAM 内の情報と、実際のハードウェア設定に違いが見つかれば、セットアッププログラムを実行するよう要求してきます。

注意

BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。BIOS 設定の際には細心の注意をしてください。また、不明な点がある場合は BIOS の設定を変更しないことをお勧めします。

メモ

- BIOS 設定を変更する場合、あとで参照できるよう現在の設定をメモしておくことをお勧めします。
- 実際に表示されるメニューは、パソコンに接続されているハードウェアや環境により、多少異なる場合があります。

• BIOS セットアッププログラムに入るには

1. 本機の電源を入れると"SOTEC"ロゴが表示されるので、その画面が切り替わるまでに[F2]キーを押してください。キーを押すのが遅れると、Windows が立ち上がります。
2. BIOS セットアッププログラムに入ると、【セットアップメニュー】が表示されます。メニュー画面の最下部には、使用可能なキーの一覧が表示されます。

セットアップ画面から使用できるメニュー

メニュー画面	説 明
Main	本機の基本的な設定を行います。
Advanced	本機の詳細な設定を行います。
Security	本機のセキュリティ設定を行います。
Boot	デバイスの起動順位などを設定します。
Exit	BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

メニュー画面で使用できるファンクションキー

セットアップキー	説 明
[] または[]	メニュー項目を選択します。
[] または[]	カーソルを上下に移動します。
[Enter]	コマンドの実行やサブメニューを選択します。

ヘルプウィンドウ

各メニュー詳細の下側のフィールドヘルプウィンドウに、選択可能な値一覧が表示されます。

• BIOS セットアッププログラムメニュー

・Main メニュー

本機の基本的な設定を行います。

機 能	説 明
Data and Time	日付と時刻の設定をします。
Legacy USB	USB 接続機器が使えるように設定します。

Data and Time

日付と時刻の設定をします。

下記のファンクションキーで、設定する項目・日付・時刻など設定できます。

セットアップキー	説 明
[] または[]	メニュー項目を選択します。
[] または[]	日付・時刻の値を 1 刻みで設定します。
[PgUp] または[PgDn]	日付・時刻の値を 10 刻みで設定します。

Legacy USB

本機では、有効に設定されています(変更不可)。

・Advanced メニュー

本機の詳細な設定を行います。

機 能	説 明
Shared Memory	メインメモリと共有するビデオメモリのサイズを設定します。

Shared Memory

メインメモリと共有するビデオメモリのサイズを設定します。

(ビデオメモリのサイズは 32MB/64MB/128MB/256MB から選択可能です。)

・Security メニュー

本機のセキュリティ設定を行います。

機 能	説 明
Boot Password	有効にすると、本機を起動時にパスワードを要求します。 (注: BIOS セットアッププログラムに入るときには、パスワードを要求しません。)

パスワードを設定

1. [Boot Password]を選択します。
2. [Enter new Power-On Password]で、パスワードを入力します。
3. [Verify new Power-On Password]で、パスワード(2.で入力したパスワード)を再入力します。
4. [Enable Password to Power-On]で、[Enter]キーを押します(この項目の設定変更できません)。
5. [OK]を選択して、設定完了です。

パスワードを削除

1. [Boot Password]を選択します。
2. [Enter old Power-On Password]で、設定したパスワードを入力します。
3. [Enter new Power-On Password]で、何も入力しないで[Enter]キーを押します。
4. [Verify new Power-On Password]で、何も入力しないで[Enter]キーを押します。
5. [Enable Password to Power-On]で、[Enter]キーを押します(この項目の設定変更できません)。
6. [OK]を選択して、設定完了です。

パスワードの保管について

入力したパスワードは覚えておくか、必ずメモしておくようにしてください。

パスワードを忘れると、次に電源を入れたときにパソコンが使えなくなります。

・Boot メニュー

デバイスの起動順位などを設定します。

機 能	説 明
Boot Device	デバイスの起動順位を設定します。
FDD Sequence	接続されているフロッピードライブの起動順位を設定します。
HDD Sequence	接続されているハードディスクの起動順位を設定します。
CD-ROM Sequence	接続されている CD-ROM ドライブの起動順位を設定します。

Boot Device

デバイスの起動順位を設定します。

セットアップキー	説 明
[] または[]	項目を移動します。
[] または[]	デバイスを選択します。
[PgUp] または[PgDn]	デバイスの順位を変更します。

FDD Sequence/HDD Sequence/CD-ROM Sequence でも同様に設定できます。

・Exit メニュー

BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

機 能	説 明
Save Changes and Exit	変更点を保存し、終了します。
Discard Changes and Exit	変更点を破棄し、終了します。
Get Default Values	デフォルト設定をロードします。
Load Previous Values	ユーザー設定をロードします。